



IMPORTANT!




DO NOT TOUCH THE SCREEN
NE TOUCHEZ PAS L'ÉCRAN




Inside the box
Dans la boîte



Smart TV
Smart TV




4 x Screws for TV Stands
4 x Vis Pour supports de TV



TV Stands
Supports de TV




Power Cable
Câble d'alimentation




Remote with Batteries
Télécommande avec piles

1




2




3

Plug the tv power cord into a wall outlet. For more information on connecting your devices refer to the User Manual.
Branchez le cordon d'alimentation de la tv dans une prise murale. Référez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'information sur le branchement de vos appareils.




Adapters may be required. Not included.
Des adaptateurs peuvent être requis. Non inclus.



4

Follow on-screen instructions to complete setup.
Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la installation.



For more information including the product's full User manual, visit VIZIO.com.

Pour plus d'informations, y compris manuel complet de l'utilisateur du produit, Visitez VIZIO.com.