

Altavoz para salas múltiples SmartCast™ Crave Go™





Descarga gratis Aplicación VIZIO SmartCast[™]para comenzar

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Modelo: SP30-E0

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Su Unidad está diseñada y fabricada para funcionar dentro de límites de diseño definidos, y el mal uso puede resultar en una descarga eléctrica o un incendio. Para prevenir daños en la Unidad, deberá respetar las reglas que se detallan a continuación para su instalación, uso y mantenimiento. Lea las instrucciones de seguridad que figuran a continuación antes de poner en funcionamiento la Unidad. Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para referencia futura.

- ADVERTENCIA: Lea el manual del usuario completo con atención antes de usar este producto.
- Lea estas instrucciones
- Guarde estas instrucciones
- · Tenga en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No exponga la batería al fuego. No arroje ni coloque la batería en el fuego.
- Nunca realice una carga inversa de la batería.
- Nunca coloque la batería en corto circuito.
- Evite un impacto físico o vibración excesiva.
- No desensamble ni deforme la batería.
- Nunca permita que la batería se moje o sumerja en agua.
- · No use baterías que no sean de iones de litio de un tipo o capacidad diferente con este producto.
- · ADVERTENCIA: Peligro de explosión si la batería se coloca incorrectamente. Reemplace solo con el mismo tipo o equivalente.
- Manténgalas aleiadas de los niños.
- Cargue en las condiciones apropiadas.
- Solo use la plataforma de carga provista para cargar este producto. Todo otro medio de carga de este producto está prohibido.
- Nunca cargue la batería durante más de 24 horas consecutivas.
- · No use esta unidad cerca del agua.
- Use únicamente trapos secos para limpiar el televisor.
- No obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- No instale la pantalla cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, calentadores u otras unidades (incluidos amplificadores) que liberen calor.
- No subestime las implicancias para la seguridad del enchufe polarizado o del enchufe de tierra trifilar. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más
 ancha que la otra. Un enchufe con puesta a tierra tiene dos patas y una clavija de puesta a tierra. La pata ancha o la tercera clavija se incluyen para su
 seguridad. Si el enchufe que se provee no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- Evite dañar el cable de alimentación, sobre todo en el enchufe, en el tomacorriente y en el lugar donde este sale de la unidad.
- · Use únicamente aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- Use únicamente con el carro, el pie, el trípode, la mesa o el soporte especificado por el fabricante o que se venda con la unidad. S
- Desenchufe la unidad durante tormentas eléctricas o cuando no va a usarse en mucho tiempo.
- Deje cualquier servicio de mantenimiento necesario en manos del personal de servicio de mantenimiento calificado. El servicio de mantenimiento es
 necesario cuando la unidad se ha dañado de alguna manera, por ejemplo, si se daña el enchufe o el cable de alimentación, se derrama líquido o caen
 objetos en el interior de la unidad, se expone la unidad a la lluvia o la humedad, el dispositivo no funciona de manera normal o si el dispositivo se ha
 caldo. Mantenga un espacio abierto en todos los lados del sistema para que se ventile.
- · Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica o de daños al equipo, desconecte la alimentación antes de conectar otros componentes a su Unidad.
- · Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar su Unidad. Un paño húmedo es suficiente para la limpieza. No utilice limpiadores líquidos o en

aerosol sobre la Unidad. No utilice limpiadores abrasivos.

- Utilice siempre los accesorios recomendados por el fabricante para asegurar la compatibilidad.
- Cuando traslade la unidad desde un ambiente a baja temperatura hacia un ambiente a alta temperatura, puede formarse condensación en el gabinete. Espere antes de encender la unidad para evitar un incendio, una descarga eléctrica o daños a los componentes.
- Para asegurar un funcionamiento confiable de la unidad y evitar que se recaliente, asegúrese de que las aberturas no estén obstruidas ni tapadas. No
 coloque la Unidad en una estantería o un armario, al menos que cuente con ventilación adecuada.
- Nunca meta un objeto a través de las ranuras o aberturas de la carcasa de la unidad. No apoye ningún objeto en la parte superior de la unidad. Al
 hacerlo puede causar un cortocircuito en alguna pieza que puede originar fuego o una descarga eléctrica. Nunca vuelque líquidos sobre la unidad.
- ADVERTENCIA: La exposición a sonidos fuertes puede dañar la audición y causar pérdida de la audición y tinnitus (pitido o zumbido en los oídos). Con exposición continua a ruidos fuertes, es probable que los oídos se acostumbren al nivel de sonido, lo que puede resultar en daño permanente a la audición sin un malestar notorio.
- Cuando está conectada al tomacorriente, la unidad recibe energía continuamente. Para interrumpir completamente el flujo de energía, desenchufe el cable de alimentación.
- · No sobrecargue las salidas múltiples o los prolongadores. La sobrecarga puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- · Los tomacorrientes de la pared deben estar ubicados cerca de la Unidad y ser de fácil acceso.
- Mantenga la unidad lejos de la humedad. No exponga la Unidad a la lluvia o la humedad. Si entra agua a la unidad, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con su vendedor. Seguir usándola en este caso puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No use la unidad si se presenta cualquier anormalidad. Si nota que despide humo u olor, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto
 con su vendedor de inmediato. No intente reparar la unidad por su cuenta.
- Evite usar dispositivos que se hayan caído o dañado. Si la unidad se cae y el gabinete se daña, los componentes internos pueden no funcionar normalmente. Desenchufe el cable de alimentación inmediatamente y pórigase en contacto con su vendedor para reparar el dispositivo. Seguir usando la unidad en este caso puede proyocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No instale la unidad en un ambiente con mucho polvo o mucha humedad. Usar la unidad en una zona con mucho polvo o mucha humedad puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el cable de alimentación y cualquier otro cable estén desconectados antes de moyer la unidad de carga.
- Cuando desconecte la unidad, tire del enchufe y no del cable. Tirar del cable de alimentación puede dañar los conductores en el interior del cable y
 provocar un incendio o una descarga eléctrica. Cuando la unidad no va a usarse en mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación.
- Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, no toque el conector con las manos mojadas.
- Vea la nota importante y la clasificación que figuran en la parte posterior de la unidad.
- ADVERTENCIA: Esta unidad no es a prueba de agua. Para prevenir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no coloque ningún contenedor con líquido cerca del equipo (como un jarrón o una maceta) ni lo exponga a goteos, salpicaduras, lluvia o humedad.
- La unidad no debe exponerse a goteos ni salpicaduras, ni deben ponerse objetos que contengan líquido, como floreros, sobre el dispositivo.
- El enchufe de alimentación o el adaptador del dispositivo se usa como dispositivo de desacople. El dispositivo de desacople debe permanecer completamente funcional.
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga el altayoz ni la unidad de carga a la lluvia o la humedad.





El rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltar peligroso no aislado en el interior del producto que puede ser de magnitud suficiente como para suponer un riesgo de descarga eléctrica para una persona.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la literatura que acompaña su aparato.




Advertencia: Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal forma que no requiera una conexión de seguridad a tierra.

ÍNDICE

Contenidos del paquete	5
Configuración sencilla de VIZIO SmartCast™	
Emparejar su dispositivo usando Wi-Fi	
Cómo transmitir contenido	8
Crear un grupo de audio	9
Controles y conexiones	
Indicadores LED	
Carga del altavoz	12
Encendido/Apagado del altavoz	12
Emparejamiento de Bluetooth	13
Ayuda y resolución de problemas	15
Garantía limitada	
Declaración legal y cumplimiento	
<u> </u>	

CONTENIDOS DEL PAQUETE



Altavoz VIZIO SmartCast™ Crave Go™



Cargador del altavoz



Guía de inicio rápido

Configuración sencilla de VIZIO SmartCast™

Descarga gratis Aplicación VIZIO SmartCast™

Visite www.vizio.com/smartcastapp para comenzar.*



* Se requiere de un dispositivo móvil (teléfonos inteligentes y tabletas con Android" 4.4 o superior; iPhone", iPad" y iPod" con iOS 8.0 o superior) y la aplicación VIZIO SmartCast para configurar el altavoz. Las aplicaciones con Chromecast pueden requerir una suscripción para acceder a cierto contenido. Disoositivo móvil no incluido.

Enchufe en el altavoz

Presione el botón de encendido del LED en la parte posterior del altavoz para encenderlo.



Empareje su dispositivo

Abra la aplicación VIZIO SmartCast™ en su dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para emparejarlo con el altavoz. Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado en el dispositivo de origen.




Emparejar su dispositivo usando Wi-Fi

Si su dispositivo no tiene Bluetooth habilitado o si tiene problemas para emparejar, puede emparejar el dispositivo con el altavoz usando su red de Wi-Fi.

Para emparejar a través de su red de Wi-Fi:

- Toque Conectar a través de Wi-Fi en la pantalla de emparejamiento de la aplicación VIZIO SmartCast
- Busque el nombre del altavoz, como VIZIOCastAudioXXXX, en la lista de dispositivos descubiertos y toque para seleccionar.

Siga las instrucciones de la pantalla para completar el asistente de configuración.





¿Aún tiene problemas para emparejar?

Contacte al servicio de asistencia al cliente de VIZIO (línea gratuita) (877) 254-8088

Cómo transmitir audio

Con Chromecast integrado, puede transmitir su contenido de audio favorito desde su dispositivo directamente al altavoz. Transmitir contenido de audio al altavoz es tan sencillo como tocar un icono en su aplicación favorita.

- 1. Abra una aplicación con Chromecast, como iHeartRadio
- 2. Seleccione algo que desee ver, toque el botón $\overline{\mathbb{A}}$ (Transmitir) y seleccione su altavoz.
- 3. Presione el botón reproducir para comenzar a escuchar el contenido.



Crear un Grupo de Audio


Con Chromecast incorporado, la capacidad de reproducción en múltiples salas le permite crear grupos de audio y transmitir música diferente o la misma música a altavoces diferentes al mismo tiempo. Antes de crear un grupo de audio, asegúrese de que todos los dispositivos se hayan configurado usando la aplicación VIZIO SmartCast.

Para crear un grupo de audio:






- 1. Instale y abra la aplicación Google Home.
- 2. Toque Dispositivos para ver una lista de dispositivos de audio disponibles y seleccione un dispositivo. Toque el icono del menú en la esquina superior derecha de la ventana del altavoz.
- 3. Desde el menú, seleccione Crear grupo. Aparecerá una lista de todos los altavoces disponibles.
- 4. Marque o desmarque la casilla al lado de cada altavoz para agregarlo o eliminarlo del grupo. Toque Guardar para finalizar el grupo.*



CONTROLES Y CONEXIONES

Entrada AUX para conectar dispositivos de audio**



^{*}Nota: No todos los dispositivos externos se pueden cargar desde el puerto de salida USB del altavoz. La velocidad de carga puede ser más lenta que usar el cable de alimentación original de su dispositivo. Cargar el dispositivo reducirá la duración de la batería del altavoz y el tiempo de reproducción. El puerto USB también admite la reproducción de archivos WAV. La carga máxima por USB es de 5 V/O.5 A

^{**}Nota: No puede usarse para auriculares, solo como puerto de entrada. El altavoz cambiará automáticamente a entrada AUX cuando se conecte un cable de 3,5 mm (no provisto).

INDICADORES LED

Conducta del LED	Descripción
Apagado	El altavoz está apagado.*
Destellos rápidos blanco	El altavoz está arrancando.
Destellos blancos	El altavoz está preparado para configurarse a través de la aplicación SmartCast o está conectándose a la red anterior.
Blanco permanente	El altavoz está conectado a una red y está listo para transmitir.
Destellos azules	El altavoz está en modo de descubrimiento de Bluetooth.
Azul permanente	El altavoz está conectado por Bluetooth al dispositivo y listo para reproducir audio.
Destellos rojos	Ha ocurrido un error.
Rojo	La batería del altavoz está baja.
Muy rápido destellos blancos	El altavoz está instalando una actualización

^{*}Nota: cuando desconecta el cargador del altavoz, el altavoz se apagará después de un período de inactividad para conservar la duración de la batería. En este evento, el botón de encendido en el control remoto del dispositivo debe presionarse para encender el altavoz.

CARGAR EL ALTAVOZ

El altavoz Crave Go ofrece hasta **6 horas*** de tiempo de reproducción con carga completa.

Para cargar el altavoz:

- Enchufe el cargador en un tomacorriente
- Enchufe el otro extremo del cargador en la parte posterior del altavoz

Demora 3 horas cargar el altavoz por completo.



Si se desenchufa del cargador, el altavoz pasará al modo de espera después de 5 minutos de inactividad.

Cuando la batería del altavoz tiene una carga inferior al 20 %.

- Si está transmitiendo, el altavoz emitirá un tono y el LED se encenderá en rojo.
- En modo de espera, el LED se encenderá en rojo.

ENCENDER/APAGAR EL ALTAVOZ

Para **encender** el altavoz:

· Presione el botón LED negro.

El LED destellará en blanco rápidamente al encenderse.

Para apagar el altavoz:

Presione brevemente el botón LED negro.

El botón LED se apagará cuando el altavoz esté apagado.

Para reiniciar el altavoz:

- Mantenga presionados los botones de Bluetooth y Bajar volumen por 10 segundos.
- Con un clip, presione el orificio posterior para reiniciarlo.

Presión corta: Reinicia la conexión de la batería.

Presión larga (20 segundos): Mantenga presionado hasta que el botón LED deje de parpadear para reiniciar el altavoz a la configuración de fábrica.

También puede reiniciar el altavoz a través de la configuración de la aplicación.



^{*}Hasta 6 horas a 70 dB medido a 1 metro usando Wi-Fi o Bluetooth; a 70 dB medido a 1 metro usando la entrada auxiliar.

EMPAREJAMIENTO DE BLUETOOTH

*Para emparejar el altavoz con un dispositivo con Bluetooth:

- Si el altavoz está apagado, enciéndalo presionando el botón LED posterior. Espere que el LED se mantenga encendido en blanco o blanco destellante.
- Mantenga presionado el botón Bluetooth ♣ en el lado del altavoz. Cuando el altavoz se encuentre en Modo de Emparejamiento de Bluetooth, el botón LED de encendido destellará en azul y se escuchará un tono de emparejamiento. Si se emparejó anteriormente a un dispositivo, con solo presionar el botón Bluetooth una vez se volverá a conectar el dispositivo.
- Ahora puede buscar el altavoz (VIZIO SP30) utilizando su dispositivo con Bluetooth. Para obtener más información, consulte la documentación del usuario que acompaña al dispositivo.

Una vez que el dispositivo se ha emparejado, el botón LED dejará de destellar y se mantendrá en azul de forma permanente.

Para salir del modo Bluetooth:

- Seleccione el altavoz en la aplicación SmartCast y comience una nueva sesión de transmisión. Vea "Cómo transmitir Audio" en la página 8.
- Si se encuentra en una nueva red Wi-Fi, seleccione el altavoz en la aplicación SmartCast y configure una nueva conexión de Wi-Fi.
- Desactive la conexión de Bluetooth desde el dispositivo de origen.



Altavoz



Dispositivo Bluetooth

*Para intercambiar dispositivos con Bluetooth, el dispositivo conectado debe desconectarse antes de que el nuevo dispositivo pueda conectarse.



¿NECESITA AYUDA?

Vaya a: support.vizio.com

Encuentre ayuda sobre:

- · Configuración de productos nuevos
- · Conexión de los dispositivos
- · Problemas técnicos
- · Actualizaciones de productos y más



Asistencia por chat en vivo disponible

También puede contactar a nuestro popular equipo de asistencia técnica por:

Teléfono: (877) 698-4946 (línea gratuita)

Horario de atención:

Lunes A Viernes: de 7 a. m. a 11 p. m. (Hora Estándar del Centro) Sábado - Domingo: de 9 a. m. a 6 p. m. (Hora Estándar del Centro)

Se habla Español • Nous parlons Français

TÓMESE UN MOMENTO PARA REGISTRAR EL PRODUCTO

¿Por qué registrarse?



Asistencia técnica personalizada

Obtenga asistencia de forma rápida con información al alcance.



Novedades y ofertas

Aproveche las últimas noticias y ofertas especiales de VIZIO.



Seguridad y satisfacción

Manténgase actualizado con importantes actualizaciones y notificaciones sobre productos.

VIZIO.COM/PRODUCT-REGISTRATION

AYUDA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No hay alimentación.	· ·	Enchufe el cargador en el altavoz y presione el botón de ENCENDIDO LED en la parte trasera del altavoz. Enchufe un dispositivo diferente al tomacorriente para verificar que el tomacorriente funciona correctamente. Verifique que el altavoz esté completamente cargado.
No hay sonido.		Aumente el volumen. Presione Subir volumen en su teléfono inteligente o control remoto en tableta, o presione el botón subir volumen en el altavoz, para aumentar el volumen. Si usa Bluetooth o la entrada AUX, verifique que el volumen en su dispositivo fuente esté activado y que el dispositivo no esté silenciado.
		Verifique que el altavoz esté correctamente emparejado con el dispositivo de origen de transmisión. Retire los cables conectados a la entrada Aux de 3,5 mm. Presione el botón Reproducir/Pausar en el lado del altavoz. Si el altavoz se encuentra fuera del rango de Wi-Fi, acerque el altavoz al punto de acceso utilizado durante la configuración o cambie al modo de Bluetooth para transmitir audio.
La aplicación VIZIO SmartCast no está funcionando.		Asegúrese de que el dispositivo esté correctamente emparejado con el altavoz. Vea la sección <i>Configuración sencilla</i> . Verifique que el altavoz esté seleccionado en la aplicación SmartCast.
El botón LED destella en rojo.		Vuelva a conectar a Wi-Fi siguiendo los pasos en la sección Configuración sencilla. Con un clip, presione el orificio inferior para reiniciarlo. Al presionarlo brevemente se reiniciará la conexión de la batería. Una presión prolongada de 20 segundos, sosteniendo hasta que el botón LED deje de parpadear, reiniciará el altavoz a la configuración de fábrica. Manteniendo presionados los botones de Bluetooth y Bajar volumen por 10 segundos para reiniciar el altavoz a la configuración de fábrica. Después del reinicio de fábrica el altavoz deberá configurarse nuevamente. Vea la sección Configuración sencilla.

GARANTÍA LIMITADA

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

AL USAR EL PRODUCTO VIZIO, USTED ACEPTA ESTAR SUJETO A TODOS LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA. ANTES DE USAR EL PRODUCTO VIZIO, LOS ESTA GARANTÍA CON ATENCIÓN. SI USTED NO ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA, NO USE EL PRODUCTO VIZIO Y, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, DEVUÉLVALO PARA RECIBIR UN REMBOLSO AL VENDEDOR MINORISTA AUTORIZADO DONDE LO COMPRÓ.

Esta garantía contiene un acuerdo de arbitraje obligatorio y una renuncia a demandas colectivas para los residentes de Estados Unidos. Si usted vive en Estados Unidos, el acuerdo de arbitraje obligatorio y la renuncia a demandas colectivas afectan sus derechos en virtud de la presente garantía. Lea atentamente el texto en la sección títulada "Acuerdo de arbitraje obligatorio; Renuncia a demandas colectivas síoplo para residentes de EE, UIJ."

Duración de esta garantía

Para uso no comercial, VIZIO garantiza el producto de acuerdo con los términos que se establecen a continuación por un (1) año a partir de la fecha de la compra original. Para uso comercial, VIZIO garantiza este producto de acuerdo con los términos que se establecen a continuación por noventa (90) (dis a partir de la fecha de la compra original.

Cobertura de esta garantía

VIZIO garantiza el producto contra defectos en los materiales y mano de obra cuando el producto se utiliza normalmente de acuerdo con las guías y los manuales del usuario de VIZIO.

Salvo en los casos en que la ley lo prohiba, esta garantía se aplica únicamente al comprador original de un producto nuevo. La compra debe haber sido hecha a un vendedor minorista autorizado en los Estados Unidos (incluido Puerto Rico) o Canadá. El producto también debe estar ubicado en el país donde fue comprado en el momento del servicio de sarantía.

Obtención del servicio

Antes de obtener el servicio de garantía, puede visitar www.vizio.com para obtener ayuda adicional y resolver problemas. Para obtener el servicio de garantía, contacte al servicio de asistencia técnica de VIZIO por correo electrónico a Techsupport@VIZIO.com o por teléfono al 877 VIV.IZIO (877-688-4946). El horario de atención del servicio de asistencia técnica de VIZIO es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. de lunes a viernes, y de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. los sábados y domingos, Tiempo del Pacífico.

Sus obligaciones antes del servicio

Debe obtener una autorización previa antes de enviar el producto a un centro de mantenimiento de VIZIO. Es posible que se le solicite que presente un comprobante de compra (o copia) para demostrar que el producto se encuentra dentro del periodo de garantía.

Al devolver un producto al centro de mantenimiento de VIZIO, debe enviar el producto en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca un grado equivalente de protección. El servicio de asistencia técnica de VIZIO le dará las instrucciones para embalar y enviar el producto al centro de mantenimiento de VIZIO.

TODOS LOS DATOS Y APLICACIONES DESCARGADAS GUARDADOS EN EL PRODUCTO SERÁN ELIMINADOS DURANTE ALGUNOS SERVICIOS DE

GARANTÍA A DOMICILIO Y EN TODOS LOS SERVICIOS DE GARANTÍA POR ENVÍO. Si esto sucede, el producto será restablecido a su estado original. Usted será responsable de restaurar toda la información del usuario correspondiente y las aplicaciones descargadas. La recuperación y reinstalación de información del usuario y las aplicaciones descargadas no están cubiertas por esta garantía. Para proteger su información personal, VZIO le recomienda borrar siempre toda la información personal del producto antes de enviarlo al mantenimiento, independientemente de quielo sea el encargado de hacerlo.

Responsabilidades de VIZIO

Si VIZIO determina que el producto está cubierto por esta garantía, VIZIO (a su elección) lo reparará o rempiazará, o le rembolsará el precio de compra. No se aplicarán cargos por piezas o mano de obra durante el período de garantía. Las piezas de repuesto pueden ser nuevas o reparadas, a elección y criterio exclusivos de VIZIO. Las piezas de reemplazo y la mano de obra de VIZIO están cubiertas por la garantía por la porción restante de la garantía original o por noventa (90) días desde el servició de garantía, el período que sea más extenso.

Tipos de servicio

Los productos deben enviarse al centro de mantenimiento de VIZIO para obtener el servicio de garantía. VIZIO no es responsable de los costos de transporte al centro de mantenimiento, pero cubrirá el envío de regreso al cliente.

Elementos no cubiertos por esta garantía

Esta garantía no cubre: (a) daño cosmético; (b) uso y desgaste normal; (c) funcionamiento inapropiado; (d) suministro de voltaje incorrecto o pico de tensión; (e) problemas de señal; (f) daños por el envío; (g) casos de fuerza mayor; (f) uso incorrecto del cliente, modificaciones o ajustes; (i) instalación, configuración o reparaciones intentados por una persona no perteneciente al centro de mantenimiento autorizado de VIZIO; (j) productos con número de serie leigible o borrado; (k) productos que requieran mantenimiento de rutina; (l) productos vendidos "TAL CUAL", en "LIQUIDACIÓN", "RECERTIFICADOS DE FÁBRICA". O por un revendedor no autorizado.

Oué hacer en caso de disconformidad con el servicio

Si considera que VIZIO no ha cumpildo con sus obligaciones en virtud de esta garantía, puede intentar resolver el problema informalmente con VIZIO. Si no puede resolver el problema informalmente y desea presentar un reclamo formal contra VIZIO, y si es residente de los Estados Unidos, debe presentar su reclamo a arbitraje obligatorio de acuerdo con los procedimientos que se describen a continuación, salvo que se aplique una excepción. Presentar un reclamo a arbitraje obligatorio significa que usted no tiene derecho a que su reclamo sea tratado por un juez o jurado. En cambio, su reclamo será escuchado por un árbitro neutral.

Acuerdo de arbitraje obligatorio; Renuncia a demandas colectivas; (solo para residentes de EE. UU.)

SALVO QUE HAYA PRESENTADO UN RECLAMO ELEGIBLE ANTE UN TRIBUNAL PARA CONTROVERSIAS DE CUANTÍA MENOR O HAYA OPTADO POR NO PARTICIPAR COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, CUALQUIER CONTROVERSIA O RECLAMO RELACIONADO DE CUALQUIER MODO CON SU PRODUCTO DE VIZIO, INCLUIDA CUALQUIER CONTROVERSIA O RECLAMO RESULTANTE DE LA PRESENTE GARANTÍA O RELACIONADA CON ESTA, UN INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA O RELACIONADA CON ESTA, UN INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA O SE FUNCIONAMIENTO, EL ESTADO O LA VENTA DEL PRODUCTO DE VIZIO, SE RESOLVERÁ MEDIANTE UN ARBITRAJE OBLIGATORIO ADMINISTRADO POR LA ASOCIACIÓN

ESTADOUNIDENSE DE ARBITRAJE Y SE LLEVARÁ A CABO POR UN SOLO ARBITRO DESIGNADO POR LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE ARBITRAJE, DE ACUERDO CON SU REGLAMENTO DE ARBITRAJE COMERCIAL Y SUS PROCEDIMIENTOS SUPLEMENTARIOS PARA DISPUTAS RELACIONADAS CON EL CONSUMIDOR. Puede obtener más información sobre la Asociación Americana de Arbitraje y su reglamento de arbitraje visitando www.adc.org o llamando al 800-778-7879. Dado que la presente garantia hace referencia a una transacción en comercio interestatal o internacional, regirá la Ley Federal de Arbitraje.

Los aranceles de presentación para comenzar y llevar a cabo el arbitraje serán compartidos entre usted y VIZIO, pero en ningún caso sus aranceles superarán el monto permitido por la Asociación Americana de Arbitraje, en cuyo caso VIZIO cubrirá todos los costos y aranceles administrativos adicionales. VIZIO renuncia a su derecho de recuperar los honorarios de los abogados en relación con cualquier arbitraje en virtud de la presente garantía. Si usted es la parte que gana en un arbitraje al cual se aplican los procedimientos suplementarios para disputas relacionadas con el consumidor, entonces tiene derecho a recuperar los honorarios de los abogados según lo determine el árbitro.

La disputa se regirá por las leyes del estado o territorio en el que usted residia al momento de la compra (sie sen Estados Unidos). El lugar de arbitraje será Invine, California o su condado de residencia (si es en Estados Unidos). El drábitro no tendrá la facultad de laudar daños punitivos o de otro tipo no medidos por los daños reales de la parte que gane el arbitraje, a menos que así lo requiera la ley. El árbitro no laudará daños resultantes y cualquier oro laudo estará limitado a daños monetarios y no incluirá compensación equitativa, mandamiento judicial ni resolución a iniguna parte que no sea la resolución de pagar una cantidad monetaria. La sentencia sobre el laudo dictado por el árbitro será vinculante y definitiva, saho cualquier derecho de apelación provisto por la Ley Federal de Arbitraje, y puede presentarse ante cualquier tribunal competente. A excepción de lo requerido por ley, usted, VIZIO y los árbitros no podrán divulgar la esistencia, contenido o resultados del arbitraje en virtud de esta garantía sin el previo consentimiento por escrito suvo y de IVIZIO.

TODA DIŚPÚTA, YA SEA POR MEDIO DE ARBITRAJE, TRIBUNAL O DE OTRA FORMA, SE CONDUCIRÁ EXCLUSIVAMENTE DE FORMA INDIVIDUAL. VIZIO Y USTED ACULERDAN QUE NINGUNA PARTE TENDRÁ EL DERECHO NI LA AUTORIDAD PARA QUE CUALQUIER DISPUTA SE SOMETA A ARBITRAJE COMO UNA DEMANDA COLECTIVA, UNA DEMANDA PARTICULAR INICIADA POR EL PROCURADOR GENERAL, NI NINGÚN OTRO PROCEDIMIENTO EN EL CUAL CADA PARTE ACTÚE O SE PROPONGA ACTUAR EN CALIDAD DE REPRESENTANTE

NINGÚN ARBITRAJE O PROCEDIMIENTO PODRÁ UNIRSE, CONSOLIDARSE NI COMBINARSE CON OTRO ARBITRAJE O PROCEDIMIENTO SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE TODAS LAS PARTES DE TAL ARBITRAJE O PROCEDIMIENTO.

Excepciones al acuerdo de arbitraje obligatorio y renuncia a demandas colectivas

SI USTED NO DESEA ESTAR SUJETO AL ACUERDO DE ARBITRAJE OBULGATORIO Y RENUNCIA A DEMANDAS COLECTIVAS, ENTONCES; (1) debe notificar a VIZIO por escrito dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha en que compró el producto; (2) la notificación por escrito se debe enviar por correo a VIZIO en 39 Tesla, Invine, C A 92618, ATN: Legal Department; y (3) su notificación por escrito debe incluir (a) su nombre, (b) su domicillo, (c) la fecha en que compró el producto y (d) una declaración clara de que no desea participar del arbitraje obligatorio ni de la renuncia a demandas colectivas.

Además, puede presentar un reclamo ante un tribunal para controversias de cuantía menor en su condado de residencia (en Estados Unidos) o en el Condado de Orange, California. En tal caso, no regirán las disposiciones de la sección titulada "Acuerdo de arbitraje obligatorio; Renuncia a demandas colectivas (residentes de EE, UU.)".

Exclusiones y limitaciones

EN LA MAYOŘ MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY VIGENTE, NO HAY GARANTÍAS EXPRESAS QUE NO SEAN LAS DESCRITAS ANTERIORMENTE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICIO, SERÁ DE DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIO ANTERIORMENTE. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LIMITACIONES AL PUAZO DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA LIMITACIONES AL PUAZO DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICAR PARA USTED.

VIZIO NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDAS DE USO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, PÉRDIDA COMBRECIAL LUCRO CESANTE O GANANCIAS PERDIDAS, U OTROS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O RESULTANTES, INCLUSO SI SE HA INFORMADO A VIZIO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, E INCLUSO SI EL RECURSO NO CUMPLE SU PROPÓSITIO ESENCIAL. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICAR PARA USTED.

EN LUGAR DE CUALQUIER OTRO REMEDIO PARA CUALQUIER O TODO DAÑO
REJULTANTE DE LA CAUSA QUE SEA (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA DE VIZIO,
SUPUESTO DAÑO O PRODUCTOS DEFECTUOSOS, SIN IMPORTAR QUE TALES
DEFECTOS SEAN EVIDENTES U OCULTOS) VIZIO PUEDE, A SU ELECCIÓN
Y CRITERIO EXCLUSIVOS, REPARAR O REEMPLAZAR UN PRODUCTO,
O REEMBOLSAR EL PRECIO DE COMPRA. TAL COMO SE SEÑALÓ
ANTERIORMENTE, ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA
EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR
LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICAR PARA
INSTED.

Aplicación de la ley

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro y de una provincia a otra. Esta garantía se aplica en la mayor medida permitida por la ley.

Disposiciones generales

Ningún empleado o agente de VIZIO puede modificar esta garantía. Si se determina que una parte de esta garantía, que no sea la renuncia a demandas colectivas, no es exigible, ese término será separado de la garantía y todos los demás términos se mantendrán en vigencia. Si determina que la renuncia a demandas colectivas no es exigible, entonces no se aplicará toda la sección titulada "Acuerdo de arbitraje obligatorio; Renuncia a demandas colectivas (solo residentes de EE. UU.)". Esta garantía se aplica en la máxima medida no prohibida por la ley.

Cambios en la garantía

Esta garantía puede cambiar sin previo aviso, pero ningún cambio afectará su garantía original. Visite www.vizio.com para obtener la versión más actualizada.

DECLARACIÓN LEGAL Y CUMPLIMIENTO

Declaración sobre la interferencia de radiofrecuencias Clase

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra una interferencia en una instalación en particular. Si este equipo llegara a generar una interferencia dafina a la recepción de radio o televisión, la cual puede identificarse al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o varias de las medidas que se detallan a continuación:

- 1. Vuelva a orientar o ubicar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el vendedor o con un técnico experimentado en radio o TV para obtener avuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. "La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Aviso.

- Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad pueden anular la autoridad del usuario de usar el equipo.
- Se deben utilizar cables de alimentación de CA, de haber alguno, y cables de interfaz protegidos para asegurar el cumplimiento de los límites de emisión.
- El fabricante no se responsabiliza por ninguna interferencia de radio o TV causada por una modificación al equipo no autorizada. Es responsabilidad del usuario corregir dicha interferencia.

Información sobre la exposición a radiofrecuencia

Este dispositivo cumple con los requisitos gubernamentales correspondientes a la exposición a ondas de radio. Este dispositivo está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión de exposición a energía de frecuencia de radio (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU. Gobierno de los EE. UU. Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Norma IC

Este dispositivo cumple con los estándares de RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencia, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
- Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad pueden anular la autoridad del usuario para poner en funcionamiento el equipo.

Declaración sobre la exposición a radiación de IC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado. Este equipo se debe instalar y operar con una distancia mínima de 20 cm entre el elemento radiante y el cuerpo de la persona. El dispositivo para la banda de 5150-5250 MHz está solo destinado para uso en interiores para reducir la posibilidad de interferencia perjudicial al sistema satelital móvil de canales conjuntos.

Desecho y reciclado de la batería

Debe desechar este producto correctamente, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Como este producto contiene componentes electrónicos y/o una batería, no debe ser desechado como un residuo doméstico. Póngase en contacto con las autoridades locales para conocer las opciones de desechado y reciclaje. Para obtener más información, visite www.vizio.com/environment.

Licencias de software

Todo el software se proporciona sujeto a acuerdos de licencia de software y usted acepta estar obligado por dichos acuerdos de licencia además de otros términos de uso aplicables. Al usar los productos de VIZIO, usted acepta los Términos deservicio y la Política de privacidad de VIZIO, así como los Términos del servicio y la Política de privacidad de Google. Los Términos de uso y la Política de privacidad de VIZIO pueden actualizarse oportunamente y están disponibles para consultar en http://www.vizio.com/terms y http://www.vizio.com/privacy, respectivamente.

Normas de exportación

El cliente reconoce que los productos de VIZIO, que incluyen tecnología y software, están sujetos a las leyes de control de exportación y aduanas de Estados Unidos ("EE. UU."). Los productos también pueden estar

sujetos a las reglamentaciones y leyes de control de exportación y aduanas del país en que se fabrican y/o reciben los productos.

Conectividad a Internet

Las condiciones de la red, los factores ambientales y otros factores pueden afectar negativamente la conectividad y la calidad de video resultante, si la hubiere.

Las aplicaciones y el contenido de las aplicaciones que se representan aquí o que se describen en la documentación adjunta pueden encontrarse únicamente disponibles en determinados países o idiomas, pueden requerir tarifas adicionales o cargos de suscripción. v pueden estar suietos a futuras actualizaciones, modificaciones o a la interrupción del suministro sin notificación previa. VIZIO no tiene control sobre las aplicaciones o el contenido de terceros y no asume responsabilidad por la disponibilidad o interrupción de tales aplicaciones o contenido. Se aplican términos, condiciones y restricciones adicionales de terceros. Se requiere una cuenta Google para descargar aplicaciones de Google Play Store. Se requiere una cuenta de MyVIZIO para acceder a ciertas características de la aplicación VIZIO SmartCast. La información en esta Guía de Inicio Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para revisar la versión más actualizada de esta Guía de inicio rápido y del Manual de usuario asociado vava a http://www.vizio.com

© 2016 VIZIO, Inc. Todos los derechos reservados. Imagen o imágenes usadas bajo licencia de Shutterstock.com

Esta guía de inicio rápido no puede ser copiada en su totalidad o en parte sin el permiso por escrito de VIZIO, Inc. VIZIO, Inc. ha hecho esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de la información en el presente documento. Todas las especificaciones, funciones, características, configuraciones, rendimiento, diseño y otra información del producto que se describe en el presente documento están sujetos a cambio sin previo aviso. VIZIO, Inc. no se responsabilizará por ningún error tibocráfico. técnico o descriptivo.

VIZIO, el logotipo de VIZIO, el logotipo V, y otros términos y frases son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de VIZIO, Inc.

La marca de la palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Utilizadas bajo licencia.

© 2016 Google Inc. Todos los derechos reservados. Android, Google Play and Chromecast son marcas comerciales de Google inc.

Nivel de presión del sonido medido usando ruido rosa a 1 metro, ponderación c.

Requisitos mínimos: Android 4.0 o posterior (para usar la funcionalidad Bluetooth debe tener Android™ 5.1 o posterior). iOS

8.0 o posterior. Sujeto a modificaciones. Para obtener una lista de dispositivos compatibles con Android $^{\rm TM}$, vea

HTTPS://Support.Google.com/GooglePlay/Answer/1727131?HL=EN Artículo, Dispositivos con iOS compatibles; iPhone, iPad.



PARA LAS PATENTES DE DTS, VISITE HTTP://PATENTS.DTS.COM. FABRICADO BAJO LICENCIA DE DTS Inc. LICENCING LIMITED. DTS, EL SÍMBOLO , Y DTS Y EL SÍMBOLO CONJUNTAMENTE SON MARCAS COMERCIALES REGISTRADAS, DTS STUDIO SOUND Y DTS TRUVOLUME SON MARCAS COMERCIALES DE OF DTS, INC. © DTS, INC.

