

**IMPORTANT!**



**DO NOT TOUCH THE SCREEN**  
**NE TOUCHEZ PAS L'ÉCRAN**



**Inside the box**  
*Dans la boîte*




**TV**  
*TV*




**4 x Screws for TV Stands**  
*4 x Vis Pour supports de TV*



**Power Cable**  
*Câble d'alimentation*




**TV Stands**  
*Supports de TV*




**Remote with Batteries**  
*Télécommande avec piles*

**1**




**2**




**3**

**Plug the tv power cord into a wall outlet. For more information on connecting your devices refer to the User Manual.**  
*Branchez le cordon d'alimentation de la tv dans une prise murale. Référez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'information sur le branchement de vos appareils.*




*Adapters may be required. Not included.*  
*Des adaptateurs peuvent être requis. Non inclus.*



**4**

**Follow on-screen instructions to complete setup.**  
*Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la installation.*



**For more information including the product's full User manual, visit [VIZIO.com](http://VIZIO.com).**

*Pour plus d'informations, y compris manuel complet de l'utilisateur du produit, Visitez [VIZIO.com](http://VIZIO.com).*